



ИГРОВОЙ СТОЛ

Артикул: JG-AT-14801

Модель: BALTICA

Серия: JG

ВАЖНО!

Перед началом эксплуатации устройства, ознакомьтесь со всеми инструкциями.







Сохраните данное руководство для дальнейшего использования.

Спецификация данного продукта может отличаться от фото и может изменяться без предварительного уведомления.

EAC

Русский

Сборочные единицы

1  Для рис.1 x1 Игровое поле	2  Для рис.1 x2 Правая ножка	3  Для рис.1 x2 Левая ножка	4  Для рис.2 x2 Боковая панель
5  Для рис.1 x4 Регулировочная ножка	6  Для рис.3 x1 Электронный счетчик	7  Для рис.3 x2 Хоккейная шайба	8  Для рис.3 x2 Толкатель
9  Для рис.3 x2 Войлочная наклейка	10  Для рис.3 x2 Ворота	11  Для рис.3 x1 Адаптер	A1  x1 Шестигранный ключ
A2  Для рис. 1 x12 Болт	A3  Для рис. 1 x12 Шайба	A4  Для рис. 2,3 x16 Винт 4x12мм	A5  Для рис.3 x2 Винт 3x15мм




Предустановленные детали

P1  Для рис. 1 x1 Мотор	P2  Для рис.1 x4 Угловой козырёк	P3  Для рис. 1 x16 Т - Гайка
--	---	--

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ:

- Найдите чистую, ровную поверхность, чтобы начать сборку вашего настольного хоккея.
- Вытащите все детали из упаковки и убедитесь, что у вас в наличии все сборочные единицы, которые показаны в списке на странице с деталями. Аккуратно отрежьте или разорвите углы упаковочной коробки, чтобы ее нижняя часть могла использоваться в качестве рабочей поверхности.

Русский




ВНИМАНИЕ: переворачивать стол рекомендуется двум сильным взрослым, как показано выше.


1. Поднимите стол с земли.
2. Переверните стол.
3. Поставьте все четыре ноги одновременно на пол.

(6)		X 1
(8)		X 2
(9)		X 2
(10)		X 2
(11)		X 1
(A4)		X 4
(A5)		X 2

РИС. 3




Замечание: Проденьте провода от ворот (#10-1) через торцевые отверстия и опоры и гротового поля к открытому боковому желобу панели и используйте хомуты для фиксации проводов счетчика.




Замечание: вставьте провод счетчика (#6).

РИС. 3Д



Замечание: Открепите защитную бумагу от войлочной наклейки (#9) и приклейте эту наклейку к нижней поверхности толкателя (#8).

РИС. 3Е





⚠ ВНИМАНИЕ:

- 1) Требуется 2 батарейки типа "AAA" (не включены).
- 2) Не используйте вместе старые и новые батарейки.
- 3) Не используйте одновременно алкалиновые, стандартные (карбон цинк) или перезаряжаемые (никель-кадмийевые) батарейки.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЭЛЕКТРОННОГО СЧЕТЧИКА

1. Вставьте батарейки

Батарейный отсек: снимите крышку отсека и вставьте 2 батарейки типа "AAA" в отсек. (2 батарейки типа "AAA" в комплект не входит). Когда табло Хозяева/Гости загорится "0", игру можно начинать.

2. Напоминания:

- a. Батарейки должны быть вставлены в соответствии с поляризацией (+ и -).
 - b. Перед установкой батареек очистите контакты батареек, а также устройства.
 - c. Если вы долго не используете игровой стол, мы рекомендуем вам вынуть батарейки.
3. Когда забивают гол игроки команды "ХОЗЯЕВА", индикатор "ХОЗЯЕВА" показывает 1; когда забивают игроки команды "ГОСТИ", индикатор "ГОСТИ" покажет 1.
4. Первая команда, которая забьет 10 голов, побеждает в игре, индикатор победителя останется на цифре 9 и начнет будет мигать в течение нескольких секунд.
5. После игры вы можете нажать кнопку "ПЕРЕЗАГРУЗКА", чтобы начать новую игру и обнулить индикаторы ХОЗЯЕВА/ГОСТИ.

Замечание:

1. Вы можете нажать кнопку "ПЕРЕЗАГРУЗКА" в любой момент, чтобы сбросить счетчик на первоначальный уровень.
2. Вы можете нажать "ON/OFF" в любое время, чтобы выключить счетчик. Нажмите снова "ON/OFF", чтобы включить счетчик.