

SVENSSON
INDUSTRIAL

FORCE R750 LX

Велотренажер




Руководство пользователя



Наведите камеру телефона на QR код, чтобы получить больше информации об оборудовании.

Обращаем ваше внимание, что на вашу модель оборудования может не быть видеопояснений. Мы очень стараемся как можно скорее решить эту задачу.

**Сборка****Обзор****VK видео**

Уважаемый покупатель!

Поздравляем с удачным приобретением! Вы приобрели современный тренажер, который, как мы надеемся, станет Вашим лучшим помощником. Он сочетает в себе передовые технологии и современный дизайн. Постоянно используя этот тренажер, Вы сможете укрепить сердечно-сосудистую систему и приобрести хорошую физическую форму. Надеемся, что данная модель удовлетворит все Ваши требования.

Прежде чем приступить к эксплуатации тренажера, внимательно изучите настоящее руководство и сохраните его для дальнейшего использования. В случае возникших дополнительных вопросов обратитесь к продавцу или в сервисный центр, который проконсультирует Вас и поможет устранить возникшую проблему.

Обязательно сохраняйте инструкцию по эксплуатации, это поможет Вам по прошествии времени вспомнить о функциях тренажера и правилах его использования.

Если у Вас возникли какие-либо вопросы по эксплуатации данного тренажера, свяжитесь со службой технической поддержки или уполномоченным дилером, у которого Вы приобрели тренажер.



Внимание!

Перед тем как приступить к тренировкам, настоятельно рекомендуем пройти полное медицинское обследование, особенно если у Вас есть наследственная предрасположенность к повышенному давлению или сердечно-сосудистым заболеваниям. Неправильное или чрезмерно интенсивное выполнение упражнений может повредить Вашему здоровью.

Транспортировка и эксплуатация тренажера

1. Тренажер должен транспортироваться только в заводской упаковке;
2. Заводская упаковка не должна быть повреждена и нарушена;
3. При транспортировке тренажер должен быть надежно защищен от дождя, влаги, атмосферных осадков, механических повреждений.

Хранение тренажера

Тренажер рекомендуется хранить и использовать только в сухих отапливаемых помещениях со следующими значениями:

- Температура: +10-+35С;
- Влажность: 50-75%.

Если Ваш тренажер перевозился или хранился при низкой температуре или в условиях высокой влажности (имеет следы конденсации влаги), необходимо перед эксплуатацией

выдержать его в нормальных условиях не менее 4 часов, и только после этого можно приступить к эксплуатации.

Рекомендации по сборке

Перед сборкой тренажера тщательно изучите ее последовательность и выполняйте все рекомендации. Используйте для сборки приложенный или рекомендуемый инструмент. Убедитесь, что в наличии имеются все детали и инструменты и они не имеют повреждений. Не прикладывайте чрезмерных усилий к инструменту при сборке во избежание травм и повреждения элементов конструкции тренажера. Сначала соберите все элементы конструкции, не до конца затянув гайки и болты, и, убедившись, что конструкция собрана правильно, окончательно затяните их.

Каждый тренажер на заводе проходит проверку качества. Это необходимо, чтобы убедиться в корректной работе всех узлов тренажера.

При этом может потребоваться частичная или полная сборка (зависит от конкретной модели). В связи с этим в местах соединений элементов тренажера могут остаться следы сборки, стыковки деталей и использования технологического крепежа.

Перед тем как начать тренировку

Перед первым занятием проверьте, правильно ли была проведена сборка тренажера. Ознакомьтесь со всеми функциями и настройками тренажера и проводите тренировки в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации. Перед началом тренировки убедитесь, что все защитные элементы надежно установлены и закреплены, проверьте надежность механических и электрических соединений. Установите тренажер на ровную нескользящую поверхность, оставляя с каждой стороны не менее 0,9 м свободного пространства. Для снижения шума и вибраций рекомендуется использовать и подкладывать под тренажер специальные резиновые коврики, также это позволит избежать царапин, сколов и вмятин, если напольное покрытие в Вашем доме выполнено из деликатных материалов (паркетная доска, штучный паркет, натуральный линолеум, пробковое покрытие и т. п.).

Выбор места для тренажера

Место, где установлен тренажер, должно быть хорошо освещенным и проветриваемым. Установите тренажер на твердой, ровной поверхности так, чтобы расстояние от стены или других предметов было достаточным.

Рекомендуемое пространство должно быть не менее 70 см по бокам, не менее 30 см перед оборудованием, не менее 110 см позади него.

В случае неисправности или поломки необходимо обеспечить доступ к оборудованию для сервисного инженера.

Свободное пространство сзади тренажера обеспечит Вам комфортный подход к тренажеру и спуск с него.

Если Вы ставите тренажер на ковер, необходимо подложить под него коврик из твердого пластика, чтобы предохранить ковер и оборудование от возможных повреждений. Также это позволит избежать царапин, сколов и вмятин, если напольное покрытие в Вашем доме выполнено из деликатных материалов (паркетная доска, штучный паркет, натуральный линолеум, пробковое покрытие и т. п.)

Не размещайте тренажер в помещениях с высокой влажностью, например, рядом с парной, сауной или закрытым бассейном. Водяные пары или хлор могут отрицательно повлиять на электронные и другие компоненты тренажера.

Рекомендации по уходу и техническому обслуживанию тренажера

Регулярное и своевременное техническое обслуживание продлевает срок службы тренажера и сводит Ваши обращения в сервисную службу до минимума. Своевременное проведение технического обслуживания является обязательным условием для сохранения гарантии на тренажер. Для этого мы рекомендуем Вам выполнять следующие профилактические процедуры.

Общие рекомендации по уходу

Перед любым обслуживанием обязательно отключайте тренажер от электрической сети. К обслуживанию можно приступать примерно через 60 секунд, когда произойдет полное обесточивание внутренних электрических цепей тренажера. Регулярно осматривайте Ваш тренажер на предмет отсутствия посторонних предметов, пыли и грязи в тренажере.

Не применяйте абразивные препараты, агрессивные жидкости для чистки рабочих поверхностей тренажера – ацетон, бензин, уайт-спирит, бензол и их производные - во избежание повреждения лакокрасочных покрытий и пластиковых деталей. Для ухода рекомендуется применять слегка смоченную нейтральным (слабощелочным) мыльным раствором ткань с последующей протиркой сухой тканью.

ЕЖЕДНЕВНО (ПОСЛЕ КАЖДОЙ ТРЕНИРОВКИ)

- Рекомендуем вам ежедневно протирать тренажер влажной тканью с мягким чистящим средством

ЕЖЕНЕДЕЛЬНО

- Проверьте горизонтальное положение тренажера. В случае необходимости выровняйте его с помощью регулируемых ножек по уровню пола;
- Протрите детали тренажера: консоль, поручни, направляющие роликов от пыли, грязи и пота.

! ЕЖЕМЕСЯЧНО – ВАЖНО

- Проверьте затяжку винтов на всех резьбовых соединениях тренажера;
- Убедитесь в отсутствии люфта после затяжки винтов;
- Пропылесосьте пространство под и вокруг тренажера;
- Удалите грязь из накладок в педалях;
- Убедитесь в отсутствие сколов и трещин на пластиковых декоративных элементах оборудования;
- Проверьте работу регулятора нагрузки во всем диапазоне его значений;
- Проверьте работу дисплея консоли на каждой из программ тренировок. При значительном снижении контрастности изображения на дисплее, замените в нем элементы питания.

! ЕЖЕКВАРТАЛЬНО – ОЧЕНЬ ВАЖНО

- Снимите пластиковые кожухи и смажьте шарнирные соединения рычагов педалей и поручней (рекомендуется использовать тефлоновую смазку);
- Снимите защитный кожух. Проверьте состояние и натяжение приводного ремня. В случае необходимости замените ремень или отрегулируйте его натяжение;
- Проверьте ось шкива на предмет люфта;
- Проверьте крепление маховика;
- Оцените состояние подшипников на оси шкива и маховика на предмет люфта относительно посадочного места.

Для выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту тренажера рекомендуем обращаться к специалистам сервисного центра.

Электробезопасность (для тренажеров с питанием от сети)

Соблюдайте все меры предосторожности, принятые при работе с электрическим оборудованием. Тренажер должен подключаться только к заземленной розетке. Это снижает риск удара током при поломке или сбое в работе. Тренажер снабжен шнуром с жилой для заземления и вилок с ножкой заземления. Вставьте вилку в соответствующую питающую розетку, установленную и заземленную с соблюдением действующих нормативов. Перед каждым использованием осмотрите электрический соединительный шнур на предмет отсутствия его повреждений.

Неправильное подключение может стать причиной удара током. Если у Вас возникли сомнения в правильности заземления, обратитесь к электрику или представителю сервисной службы. Не меняйте вилку тренажера. Если комплектуемая вилка не подходит к Вашей розетке, обратитесь к электрику и установите нужную розетку. Не применяйте дополнительные электрические удлинители, переходные адаптеры между электрической сетью и тренажером. Это может нарушить работу системы УЗО и увеличить риск поражения электрическим током, а также явиться обоснованным отказом в гарантийном обслуживании. Не прячьте шнур питания под ковер и не ставьте на него предметы, способные пережать или повредить его. Не допускайте, чтобы шнур питания касался нагретых поверхностей. В случае скачка напряжения в некоторых тренажерах предусмотрено автоматическое отключение.



Внимание!

Пользуйтесь только оригинальным адаптером (блок питания) для подключения тренажёра к электросети (там, где он есть конструктивно). Подключение адаптера с другими параметрами приведёт к выходу из строя электронных блоков управления вашего тренажёра.

Полезные советы

- Можно добавить в свой план занятий аэробные упражнения — ходьбу, бег трусцой, плавание, танцы или езду на велосипеде. Постоянно контролируйте пульс. Если у вас нет электронного кардиодатчика, уточните у врача, как измерять пульс вручную на запястье или шее. Определите целевую ЧСС;
- Пейте достаточно воды во время тренировки, так как организм активно теряет влагу и важно восстанавливать водный баланс, чтобы избежать обезвоживания. Не пейте слишком много холодной воды и напитков, их температура должна быть комнатной;
- Тренажёр не является медицинским прибором;
- **ПОЧЕМУ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ ТРЕНАЖЕР ЗВУЧИТ ГРОМЧЕ, ЧЕМ В МАГАЗИНЕ?**
В условиях демонстрационного зала возникает впечатление, что все тренажёры звучат тише, так как фоновый уровень шума там выше, чем у вас дома. Кроме того, цементный пол с ковролином приглушает звуки, по сравнению с паркетными(деревянными) полами. Если тренажёр стоит рядом со стеной, это также усиливает отражение шума. Для приглушения уровня шума используйте специальный резиновый коврик.

Гарантия

С условиями и сроками гарантии Вы можете ознакомиться на сайте <https://fitathlon.ru/fitathlon-service/quarantee.pdf>

Гарантия наших брендов является твердым обязательством по обеспечению высокого качества оборудования.

Перед покупкой и эксплуатацией рекомендуем ознакомиться с содержанием гарантийного талона, размещенного по указанной выше ссылке.


Обратите внимание, что сроки гарантии отличаются для тренажеров с разным уровнем использования: домашним, полупрофессиональным и коммерческим.

Авторизованные сервисные центры представлены по всей России. Наши профессионалы гарантируют качественное обслуживание и ремонт, следуя стандартам бренда.

Сохраняйте стикеры с уникальным серийным номером. Они являются залогом оказания гарантийного ремонта. При наличии стикера гарантийный талон не требуется.

С контактами сервисных центров можно ознакомиться на сайте <https://fitathlon.ru/fitathlon-service/>

Указания по утилизации



Данный тренажер не относится к бытовым отходам. **Пожалуйста, не выбрасывайте оборудование либо элементы питания вместе с бытовыми отходами**, для утилизации использованных элементов питания пользуйтесь действующими в Вашей стране системами возврата и сбора для утилизации.

Надлежащий отдельный сбор разобранных приборов, которые впоследствии отправятся на переработку, утилизацию или экологичное захоронение, способствует предотвращению возможных негативных воздействий на окружающую среду и здоровье человека, а также позволяет повторно использовать материалы, из которых изготовлено устройство. За незаконную утилизацию устройства пользователь может быть привлечен к административной ответственности, предусмотренной действующим законодательством.



использования. **Внимание**

Тренажер предназначен для коммерческого использования.



Инструкция по технике безопасности

Чтобы гарантировать безопасность, используйте данное оборудование правильно. Внимательно прочитайте приведенную ниже информацию перед использованием тренажера. Важно прочитать все данное руководство перед сборкой и использованием оборудования. Безопасное и эффективное использование может быть только в том случае, если оборудование собрано, обслуживается и используется надлежащим образом.

1. Проконсультируйтесь с врачом, чтобы определить, есть ли у вас какие-либо медицинские или физические заболевания, которые могут поставить под угрозу здоровье и безопасность или помешать использовать оборудование должным образом. Консультация врача необходима при приеме лекарств, которые влияют на частоту сердечных сокращений, кровяное давление или уровень холестерина;
2. Всегда следите за физическим состоянием во время тренировок. Неправильное использование тренажера может повлиять на здоровье. При наличии каких-либо симптомов (включая головную боль, боль в груди, нерегулярное сердцебиение, одышку, головокружение, тошноту), немедленно прекратите тренировку и проконсультируйтесь с врачом перед повторной тренировкой;
3. Не допускайте детей и домашних животных к тренажеру. Тренажер предназначен только для использования взрослыми;
4. Расположите тренажер на устойчивой и горизонтальной поверхности и положите защитный материал на пол или ковер, чтобы не повредить пол;
5. Убедитесь, что все болты и гайки правильно затянуты перед использованием тренажера. Безопасное использование тренажера может быть гарантировано только в том случае, если проводится регулярное техническое обслуживание и ремонт, а изношенные и сломанные детали также заменяются;
6. Прекратите использовать тренажер при обнаружении каких-либо неисправных деталей или, если услышите какой-либо странный шум. Убедитесь, что все проблемы устранены, прежде чем использовать тренажер снова;
7. Всегда надевайте соответствующую одежду и обувь, которые подходят для тренировки на тренажере. Не рекомендуется носить одежду свободного покроя, так как свободная одежда может затруднить работу тренажера и, возможно, стать причиной травмы;
8. Следует избегать хранения тренажера в очень холодных, жарких или влажных помещениях, так как это может привести к коррозии и другим связанным с ней проблемам;
9. Данный тренажер предназначен только для коммерческого использования;
10. Данное устройство предназначено только для использования внутри помещений. Максимальный вес пользователя указан в технических характеристиках;
11. Соблюдайте осторожность при перемещении данного оборудования, чтобы избежать травм;
12. Храните данное руководство по эксплуатации и инструменты для установки в безопасном месте;
13. Данный тренажер не предназначен для профессионального медицинского оздоровления.

Инструкция по сборке оборудования



Внимание

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в продукт без предварительного уведомления.


ВНИМАНИЕ

Прежде чем начать сборку тренажера, внимательно ознакомьтесь с инструкциями, незатянутые детали, а также неправильно закрепленные части тренажера могут привести к появлению шума, а также поломки оборудования.

ШАГ 1

Согласно стрелкам используйте М5 ключ, чтобы затянуть № 54 левую и правую педали на № 51 левом и № 50 правом шатуне.

Снимите шайбы № 144, пружинные шайбы № 143 и № 142 болт в месте крепления стойки консоли.




ШАГ 2

Вставьте № 106 стойку консоли в № 47 нижний кожух стойки консоли.

Соедините № 107 верхний кабель с № 9 нижним, № 108 верхний кабель пульсомеров с № 16 центральным соединительным проводом пульсомеров.

Затем поместите № 106 стойку консоли на место крепления в № 1 основной рамы.




ШАГ 3

Поднимите кожух стойки консоли № 47, вставьте ключ в отверстие, как показано на рисунке.

Затяните 2 болта M10, чтобы правильно закрепить стойку консоли, как показано на рисунке.

При помощи болта № 142, пружинной шайбы № 143 и шайбы № 144 закрепите стойку консоли № 106 на основной раме № 1.




ШАГ 4

Используйте ключ М4 для фиксации болта № 139 на одном крепежном отверстии для выравнивания переднего руля.


Используйте № 128 М8 скругленную шайбу, № 129 пружинную шайбу, № 130 болт для фиксации №109 переднего руля на месте крепления на № 106 стойке консоли.

Затем снимите болт № 139 и используйте другие болты, установленные для фиксации № 109 переднего руля на № 106 стойке консоли.




ШАГ 5

Соедините провода стойки консоли с проводами № 133 консоли, как показано на рисунке. Вставьте два провода пульсометров № 133 консоли через отверстие фиксирующей пластины стойки консоли и удерживайте его сзади, как показано на рисунке. Снимите винты № 145 на задней панели консоли и используйте эти винты, чтобы зафиксировать № 113 консоль на стойке.




ШАГ 6

Соберите левый № 110 и правый № 111 кожухи консоли и закрепите их на стойке консоли № 106 при помощи винтов № 127, после этого закрепите передний кожух консоли № 112 при помощи винтов № 127, как показано на рисунке.




ШАГ 7

Вкрутите болт № 139 в отверстие на месте крепления руля на № 71 раму сиденья.
Этот болт используется только для помощи в установке руля и спинки.




ШАГ 8

Уберите отсек для проводов пульсомеров № 135 с нижней части места крепления руля и освободите провода пульсомеров № 132.



ШАГ 9


Установите руль № 115 и спинку в сборе № 119 на болт № 139 и зафиксируйте в свободное отверстие при помощи болта № 130, пружинной шайбы № 129 и скругленной шайбы № 128 на раме сиденья № 71.



ШАГ 10


Соедините кабели пульсомеров руля № 137 с кабелями пульсомеров каретки № 132. Уберите соединения проводов в отсек для хранения № 135 и установите его снизу места крепления.

Выкрутите болт № 139.




ШАГ 11

Закрепите руль № 115 и спинку сиденья в сборе № 119 в освобожденное отверстие при помощи болта № 130, пружинной шайбы № 129 и скругленной шайбы № 128.




ШАГ 12

Установите левый № 116 и правый № 117 держатели бутылки на руль № 115 и закрепите при помощи винтов № 118.



ШАГ 13

При помощи винтов № 125 закрепите на каретке № 71 кожух № 122 и кожух спинки № 121.




СПИСОК КОМПЛЕКТУЮЩИХ ЧАСТЕЙ

№.	Наименование	Кол.	Единицы
1	Основная рама	1	ШТ.
2	Подшипник	2	ШТ.
3	Ножка	4	ШТ.
4	Заглушка	4	ШТ.
5	Винт М4х16	4	ШТ.
6	Колесо	2	ШТ.
7	Болт М8х55	2	ШТ.
8	Гайка М8	2	ШТ.
9	Нижний кабель консоли 950 mmL	1	ШТ.
10	Болт М10х80	2	ШТ.
11	Крепление датчика	1	ШТ.
12	Винт М4	1	ШТ.
13	Кабель датчика 400 mm	1	ШТ.
14	Плата управления нагрузкой	1	ШТ.
15	Винт М5х16	3	ШТ.
16	Кабель датчиков пульса 2760 mm	1	ШТ.
17	Уплотнитель кабеля	1	ШТ.
18	Шкив	1	ШТ.
19	Ось	1	ШТ.
20	Магнит	1	ШТ.
21	Болт М8х12	3	ШТ.
22	Втулка	1	ШТ.
23	Гайка М25	2	ШТ.
24	Маховик в сборе	1	КОМПЛ.
25	Болт М6х20	4	ШТ.
26	Пружинная шайба М6	4	ШТ.
27	Шайба М6	4	ШТ.
28	Натяжитель ремня	1	ШТ.
29	Волнистая шайба ф15	1	ШТ.
30	Подшипник 6302	2	ШТ.
31	Шайба М8хф22	1	ШТ.
32	Гайка М8	1	ШТ.
33	Пружина	1	ШТ.
34	Втулка	3	ШТ.
35	Шайба М6	3	ШТ.
36	Винт М6х14	3	ШТ.
37	Ремень	1	ШТ.
38	Кабель нагрузки	1	ШТ.
39	Левый кожух маховика	1	ШТ.
40	Правый кожух маховика	1	ШТ.
41	Разъем питания	1	ШТ.
42	Винт М3х10	2	ШТ.
44	Кабель питания 1000 mmL	1	ШТ.
46	Вставка	1	ШТ.
47	Нижний кожух стойки консоли	1	ШТ.

48	Винт М4х16	14	ШТ.
49	Винт М4х20	10	ШТ.
50	А16 Правый шатун	1	ШТ.
51	А16 Левый шатун	1	ШТ.
52	Втулка	2	ШТ.
53	Гайка М10	2	ШТ.
54	Педаля (Левая, Правая)	1	КОМПЛ.
55	Направляющая	1	ШТ.
56	Винт М5х16	4	ШТ.
57	Фиксатор	2	ШТ.
58	Ограничитель хода RM300	2	ШТ.
59	Винт М5х35	4	ШТ.
60	Шайба М8хф19	8	ШТ.
61	Пружинная шайба М8	8	ШТ.
62	Болт М8х16	8	ШТ.
63	Задний левый кожух	1	ШТ.
64	Левая вставка	1	ШТ.
65	Винт М4х12	4	ШТ.
66	Задний правый кожух	1	ШТ.
67	Правая вставка	1	ШТ.
68	Передняя заглушка	1	ШТ.
69	Задняя заглушка	1	ШТ.
70	Винт М4х16	2	ШТ.
71	Рама сиденья	1	ШТ.
72	Ролик	6	ШТ.
74	Ролик	4	ШТ.
75	Ось	2	ШТ.
76	Втулка	4	ШТ.
77	Шайба М12	6	ШТ.
78	Пружинная шайба М12	6	ШТ.
79	Шайба М6	2	ШТ.
80	Пружинная шайба М6	2	ШТ.
81	Пружинная шайба М12	2	ШТ.
82	Болт М6х16	2	ШТ.
83	Сиденье	1	ШТ.
84	Шайба М8хф16	4	ШТ.
85	Пружинная шайба М8	4	ШТ.
86	Болт М8х16	4	ШТ.
87	Пружинная заглушка	1	ШТ.
88	Винт М5х10	4	ШТ.
89	Фиксатор	1	ШТ.
90	Винт М6х55	1	ШТ.
91	Шайба М6	1	ШТ.
92	Гайка М6	1	ШТ.
93	Пружина	1	ШТ.
94	Ручка 140L	1	ШТ.
96	Регулятор	1	ШТ.

97	Ручка	1	ШТ.
98	Фиксатор	1	ШТ.
99	Винт М5*50 mmL	1	ШТ.
100	Гайка М5	1	ШТ.
101	Пружинная шайба М5	4	ШТ.
102	Винт М5х16	4	ШТ.
103	Левый кожух	1	ШТ.
104	Правый кожух	1	ШТ.
105	Винт М5х10	6	ШТ.
106	Стойка консоли	1	ШТ.
107	Верхний кабель 700 mmL	1	ШТ.
108	Верхний кабель пульсомеров 700 mmL	1	ШТ.
109	Передний руль	1	ШТ.
110	Левый кожух консоли	1	ШТ.
111	Правый кожух консоли	1	ШТ.
112	Передний кожух консоли	1	ШТ.
113	Консоль	1	ШТ.
114	Руль	1	ШТ.
115	Левый держатель бутылки	1	ШТ.
116	Гайка М5	1	ШТ.
117	Правый держатель бутылки	1	ШТ.
118	Винт М4х10	4	ШТ.
119	Рама спинки	1	КОМПЛ.
120	Спинка	1	ШТ.
121	Кожух спинки	1	ШТ.
122	Кожух	1	ШТ.
123	Скругленная шайба М6	4	ШТ.
124	Гайка М6	4	ШТ.
125	Винт М5х12	5	ШТ.
127	Винт М4х12	3	ШТ.
128	Скругленная шайба М8	4	ШТ.
129	Пружинная шайба М8	4	ШТ.
130	Болт М8х55	4	ШТ.
132	Кабель пульсомеров	1	ШТ.
135	Отсек для проводов	1	ШТ.
136	Поручень	2	ШТ.
137	Пульсомер	2	ШТ.
138	Заглушка ф1 1/4"	2	ШТ.
139	Винт М8*50 mmL	1	ШТ.
140	Беспроводной передатчик пульса	1	ШТ.
142	Болт М8х16	4	ШТ.
143	Пружинная шайба М8	4	ШТ.
144	Шайба ф8.5*ф19*2t	4	ШТ.
145	Винт М5х10	4	ШТ.
146	Прокладка 96х145х2 mm	1	ШТ.
147	Кабель 250 mmL	1	ШТ.

СХЕМА ТРЕНАЖЕРА В РАЗОБРАННОМ ВИДЕ



РАБОТА С КОНСОЛЬЮ



Функции дисплея

НАИМЕНОВАНИЕ	ОПИСАНИЕ
TIME (Время)	Отсчет вперед; если не выбрана цель, время отсчитывается от 00:00 до максимального значения 99:59 с приращением в 1 минуту. Обратный отсчет, если установить предварительно целевое время от изначально заданного 00:00. Установка времени происходит приращением в 1 минуту между значениями от 00:00 до 99:00.
DISTANCE (Дистанция)	Отображает общую пройденную дистанцию от 0.00 до 99.99 КМ или МЛ. Пользователь может задавать целевую дистанцию, изменяя ее кнопками UP/DOWN. Каждое устанавливаемое приращение или уменьшение 0.1 КМ или МЛ между 0.00 и 99.90.
CALORIES (Калории)	Отображает общее количество сожженных калорий во время тренировки от 0 до максимального количества 9999 калорий. (Внимание! Эти данные нельзя использовать, как медицинский показатель)
PULSE (Пульс)	Пользователь может установить целевой пульс, в пределах от 0-30 до 230; при достижении которого во время тренировки консоль издаст предупреждающий сигнал.
WATTS (Ватты)	Отображает текущее значение Ватт. Значение дисплея 0-999.
SPEED (Скорость)	Отображение текущей скорости тренировки. Максимальная скорость 99.9 КМ/Ч или МЛ/Ч.
RPM	Показывает количество вращения в минуту. Диапазон значений 0-15-999

Назначение клавиш

НАИМЕНОВАНИЕ	ОПИСАНИЕ
	Для начала тренировки.
	Для завершения тренировки.
	В режиме остановки сбрасывает все значения.
	Увеличение нагрузки или мощности.
	В режиме остановки позволяет подтверждать введенные значения или выбирать программу тренировки.
	Уменьшение нагрузки или мощности. Выбор настроек.
	В начальном меню позволяет запустить программу ручного управления (MANUAL).
	В начальном меню позволяет выбрать программу тренер (COACH).
	В начальном меню позволяет выбрать пульсозависимую программу (H.R.C.).
	В начальном меню позволяет выбрать Ватт-постоянную программу (WATT).
	В начальном меню позволяет получить доступ к калориизависимым программам (Calories).
	В начальном меню позволяет выбрать программу интервалы (INTERVAL).
	В начальном меню позволяет выбрать Ватт программу (WATT).
	Нажмите для включения вентилятора. Установите режим обдува, который регулируется от Low (Слабый)/ High (Сильный)/ Off (Выкл.).

Операции:

Включение консоли

При включении питания, на консоли засветятся все сегменты дисплея в течение 2 секунд (Рисунок 1. После этого на консоли будет приглашение пользователя нажать кнопку для выбора функции «PLEASE PRESS BUTTONS TO SELECT FUNCTIONS», как на Рисунке 2.

Используйте быстрые клавиши для выбора программы.




Рисунок 1

Рисунок 2

Ручной режим (MANUAL)






1. В начальном меню нажмите  для перехода в ручной режим тренировки (MANUAL).
2. Нажмите кнопку START для запуска режима быстрый старт.
3. Или нажатием  и  установите целевые параметры тренировки: время (TIME) /дистанция (DISTANCE)/калории (CALORIES)/пульс (PULSE) (Рисунок 3-6). Во время настройки, названия функций будет мигать. Нажмите кнопку MODE для перехода к следующему параметру.
4. После окончания настройки программы тренировки нажмите кнопку START для начала тренировки, консоль начнет отсчитывать значения (Рисунок 7-8).
5. Нажмите  или  для регулировки уровня нагрузки от 1-40.
6. Нажмите кнопку STOP для остановки тренировочного процесса. Или когда установленные значения достигнут минимума, консоль автоматически остановит тренировку.
7. Нажмите кнопку RESET для возвращения в начальное меню.



Рисунок 3

Рисунок 4

Рисунок 5




Рисунок 6



Рисунок 7



Рисунок 8

Режим тренера (COACH)








1. В начальном меню нажмите  для перехода в режим тренера (COACH).
2. Режим тренера содержит 12 предустановленных программ (P1-P12). При однократном нажатии появится профиль «P1», как показано на Рисунке 9. Продолжайте нажимать  или  для просмотра всех профилей P1-P12.
3. Нажмите кнопку MODE для подтверждения выбора одного из профилей программы. После этого установите целевое время (TIME) тренировки клавишами  или .
4. Нажмите кнопку START для начала тренировки, после чего значения на консоли начнут изменяться (Рисунок 10-11).
5. С помощью клавиш  или  отрегулируйте уровень тренировки от 1-40.
6. Нажмите кнопку STOP для остановки тренировочного процесса, или когда консоль отсчитает время до 0:00, тренировка будет автоматически закончена.
7. Нажмите кнопку RESET для возвращения в начальное меню.



Рисунок 9



Рисунок 10



Рисунок 11

Тренировочный режим Калории (Calories)







1. В начальном меню нажмите  для перехода в калоризависимый режим.
2. В режиме три уровня сложности (Низкий (Low), Средний (Mid), Высокий (High)). На Рисунке 12 показан низкий (LOW) уровень сложности. Нажмите кнопки  или  для выбора необходимого уровня: Низкий уровень (**Low CAL (300)**)/Средний уровень (**Mid CAL (600)**)/Высокий уровень (**High CAL (900)**). Для подтверждения выбора нажмите кнопку MODE.
3. Для начала тренировки нажмите кнопку START, консоль настроит уровень нагрузки под частоту вращения. Каждый раз, когда пользователь заканчивает значение точки столбца, он переместится на следующую точку (каждая «точка» = 7.5 Ккал) до тех пор, пока не закончатся все точки столбца.
4. Нажмите кнопку STOP для остановки тренировочного процесса, или когда завершатся все точки в тренировочном режиме, консоль автоматически завершит тренировку.
5. Нажмите кнопку RESET для возвращения в начальное меню.



Рисунок 12

Интервальный режим тренировки (INTERVAL)

1. В начальном меню нажмите  для перехода в режим интервальной тренировки (INTERVAL).
2. В режиме три группы. На Рисунке 13 показана первая тренировочная группа, для выбора необходимой группы воспользуйтесь клавишами  или , и при помощи клавиши MODE подтвердите свой выбор.
3. Далее установите время тренировки (TIME), предустановленное значение 20 минут (разрешенный интервал времени: 5:00-99:00).
4. Для запуска тренировки нажмите кнопку START.
5. Нажмите кнопку STOP для остановки тренировочного процесса, или когда консоль отсчитывает время до 0:00, тренировка будет автоматически закончена.
6. Нажмите кнопку RESET для возвращения в начальное меню.




Рисунок 13

Польсозависимая программа (H.R.C.)










1. В начальном меню нажмите  для перехода в пульсозависимый режим (H.R.C.).
2. Используя клавиши  или , необходимо установить возраст (AGE) (предустановленное значение = 25, Рисунок 14), подтвердить введенное значение можно при помощи клавиши MODE.
3. Для продолжения необходимо выбрать один из вариантов целевого пульса, при помощи клавиш  или . Варианты: 55%, 75%, 90%, TAG (Рисунок 15-18). Если выбрать вариант TAG, то необходимо будет вручную, при помощи клавиш  или  задать значение целевого пульса, и подтвердить ввод нажатием на MODE.
4. Далее установите время (TIME) тренировки, используя клавиши  или .
5. Для запуска тренировки нажмите кнопку START.
6. Во время тренировки программа будет настраивать уровень нагрузки в зависимости от сердечного ритма пользователя.
7. Индикатор пульса меняет цвет в зависимости от текущего уровня сердечного ритма пользователя. Цвет бывает:
 - A. Когда текущий уровень сердечного ритма 50%-70%, то индикатор зеленого цвета.
 - B. Когда текущий уровень сердечного ритма 70%-90%, то индикатор синего цвета.
 - C. Когда текущий уровень сердечного ритма больше 90%, то индикатор красного цвета.
 - D. Когда на консоль не поступает сигнал сердечного ритма, то на дисплее отобразится "♥?". (Рисунок 19)
8. Нажмите кнопку STOP для остановки тренировочного процесса, или когда консоль отсчитывает время до 0:00, тренировка будет автоматически закончена.
9. Нажмите кнопку RESET для возвращения в начальное меню.



Рисунок 14



Рисунок 15



Рисунок 16




Рисунок 17



Рисунок 18



Рисунок 19

Ватт-фиксированная программа (WATT)





1. В начальном меню нажмите  для перехода в Ватт-фиксированную программу (ручная настройка).
2. Используйте клавиши  или  для установки уровня мощности (Watt) (предустановленное значение = 120, Рисунок 20).
3. После установки нажмите клавишу MODE для подтверждения введенного значения. Далее установите необходимое время тренировки (TIME).
4. Для начала тренировки нажмите клавишу START. Далее консоль начнет отсчет времени (Рисунок 21-22).
5. Во время тренировки используйте клавиши  или  для регулировки уровня мощности.
6. Нажмите кнопку STOP для остановки тренировочного процесса, или когда консоль отсчитывает время до 0:00, тренировка будет автоматически закончена.
7. Нажмите кнопку RESET для возвращения в начальное меню.



Рисунок 20









Рисунок 21



Рисунок 22

Ватт-программа

1. В начальном меню нажмите  для перехода в Ватт-программу.
2. Ватт-программа содержит 6 предустановленных профилей (W1-W6). Используя клавиши  или , переключайте профили от W1 до W6, на Рисунке 23 показан первый профиль программы. Для завершения выбора нажмите клавишу MODE.

3. Далее установите время тренировки (TIME), начальное значение времени = 30 минут, (интервал регулировки 5:00-99:00).
4. Для начала тренировки нажмите клавишу START.
5. Во время тренировки используйте клавиши  или  для регулировки уровня мощности.
6. Во время тренировки консоль будет настраивать уровень нагрузки под значение мощности (WATT)/частоты вращения (RPM).
7. Нажмите кнопку STOP для остановки тренировочного процесса, или когда консоль отсчитает время до 0:00, тренировка будет автоматически закончена.
8. Для продолжения тренировки нажмите клавишу START, для возврата к начальному меню нажмите RESET.




Рисунок 23

Индикатор скорости и частоты вращения (SPEED & RPM):



Цвет/Ранг	Зеленый 1-8	Оранжевый 1-5	Красный 1-3
Скорость (KM)	1-24	25-39	Более 40
Скорость (ML)	1-15	16-24	Более 25
Частота вращения	15-66	67-105	Более 106

Функция MP3:


Пользователь может прослушивать музыку через консоль, используя аудио кабель. Для этого необходимо подключить устройство к консоли через аудио кабель и включить плеер.

USB-зарядка:


Консоль может заряжать устройства через собственный USB-порт. Для этого пользователю необходимо подключить устройство через кабель.


Профили программ:

I. Программа Тренер (Coach) (P1-P12)



II. Калоризависимая программа (Calories) (C1-C3)







С3 (900 Ккал)

(Примечание: Каждой точке соответствует 7.5 Ккал).

III. Интервальная программа (INTERVAL) (I1-I3)



IV. Ватт-программа (W1-W6)



Технические характеристики

Посадка	горизонтальная
Привод	передний
Система нагружения	электромагнитная (индукционный тормоз)
Инерционный вес маховика, кг	20
Количество уровней нагрузки	40 (10-500 Вт)
Тип педального узла	кованый шатун на подшипниках (SKF, Швеция)
Педали	прорезиненные, с туклипсами
Сиденье	эргономичное сеточное с поддержкой спины
Регулировка положения сиденья	по горизонтали
Рукоятки	профессионального уровня, с оплеткой из пеноуретана
Измерение пульса	есть
Сопряжение с кардиодатчиками	да, кардиодатчик приобретается отдельно
Тип консоли	LED дисплей и 4-х оконный LCD дисплей
Показания консоли	профиль, время, дистанция, скорость, калории, обороты в мин., пульс, уровни, ватты, фитнес-тест (Recovery)
Общее количество программ	25
Спецификация программ	ручной режим, 12 тренировочных программ + 3 интервальные, 4 пульсозависимые, 6 Ватт-программ
Язык интерфейса	английский
Подставка под планшет/смартфон	да
Дополнительные особенности тренажера	держатель бутылки
Транспортировочные ролики	да
Компенсаторы неровностей пола	да
Длина в рабочем состоянии, см	163
Ширина в рабочем состоянии, см	75
Высота в рабочем состоянии, см	146
Вес нетто, кг	85,14
Максимальный вес пользователя	200
Подключение к сети	не требует подключения
Энергосбережение	да
Гарантийный срок	24мес.
Страна происхождения	ТАЙВАНЬ
Маркетинговое наименование производителя	Fitathlon Group (подразделение в Швеции)

Оборудование сертифицировано в соответствии с Техническим Регламентом Таможенного Союза.

*Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию тренажера, не ухудшающие значительно его основные технические характеристики.

Все актуальные изменения в конструкции либо технических спецификациях изделия отражены на официальном сайте поставщика оборудования ООО «ФИТАТЛОН»: www.fitathlon.ru

Последнюю версию Руководства пользователя можно найти на сайте поставщика ООО «ФИТАТЛОН»: www.fitathlon.ru



Внимание

Тренажер предназначен для коммерческого

